

FAHRSILOSANIERUNG

BITUMENANSTRICHE

1

VORARBEITEN

- Die zu streichenden Flächen müssen tragfähig, saugfähig, feingriffig, sauber und trocken sein
- Bei Neusilos, mit sehr glatten Betonoberflächen, ist ein leichtes Anrauen erforderlich

2

REINIGUNG

- Entsäuerung des Untergrundes - **Achtung : Wasser allein reicht nicht aus !**
- **DESILAN SILO-REINIGUNGSKONZENTRAT SRK 44** verwenden
 - Mischungsverhältnis je nach Befall, max. 1 : 10
- Auf Untergrund mittels Druckbehälter aufsprühen - ca. 20 - 30 Minuten einwirken lassen
- Mit Hochdruckreiniger und Dreckfräse gründlich abwaschen und ca. 2-3 Tage trocknen lassen
- **Achtung:** Ohne die o.g. Vorreinigung bzw. Neutralisierung des Untergrundes mittels **DESILAN Silo-Intensivreiniger SRK 44** wird eine evtl. Reklamation bezüglich Untergrundhaftung der Beschichtung nicht anerkannt!

3

VORANSTRICH / GRUNDIERUNG

- **DESILAN SILO-VORANSTRICH SCHWARZ** verwenden
- Der Voranstrich sorgt für eine sehr gute Haftung und Tiefenverankerung der nachfolgenden Deckanstriche / Beschichtungen

4

AUSBESSERUNGEN

- Risse, Fugen usw. mittels **DESILAN BITUMEN-FASERSPACHTELMASSE** ausbessern
- Ausbesserungen am Boden mittels **DESILAN SILO-BODENLACK + DESILAN BITUMENHÄRTER** (Mischung 3 : 1) gründlich mit Rührwerk mischen, unter Zugabe von feinem Quarzsand (bis eine leicht breiig flüssige Masse entsteht) anrühren und mit Spachtel oder Kelle auftragen / abziehen

5

DECKANSTRICH/E

- **DESILAN SILOLACK SCHWARZ 100° + DESILAN Bitumenhärter** (Mischung 3 : 1) gründlich mit Rührwerk mischen und mittels Deckenbürsten, Farbrollen oder Airlessgerät auftragen
- Achtung:** bei Neubeschichtung **zwei** Deckanstriche auftragen
bei Biogas-Anlagen **drei** Deckanstriche auftragen
- Nicht bei hohen Außentemperaturen mit direkter Sonneneinstrahlung streichen**
► **Blasenbildung oder Auskredung (braune Verfärbung der Oberfläche)!**